


4) Kisfrekvenciás ~~hő~~ korlát

$$\frac{\tilde{I}}{\tilde{I}} = \frac{\sin(L \Delta r \pm \varphi)}{Lr}$$

φ : fázisliba
hőzött



5.) Használható frekvenciatartományok:
 $\pm 10\text{dB}$ -es hibahatárokhoz

